

Инструкция по прошивке игровой консоли EXEQ Freestyle

- 1) Извлекаем архив
- 2) Запускаем прошивальщик с файлом FRM.
- 3) В строку "Boot code" подставляем файл прошивки Images_8050C_LVCMOS_CL25_JXD_PULL_HI_0609 или Images_8050C_LVCMOS_CL3_JXD_PULL_HI_0601.
- 4) В строку "Resource" подставляем файл прошивки "100DL-PDK151-yb0914-UR-NO GAME-0916"
- 5) В "Options" выбрать «Programm all» и поставить галочки на «Read verify» и «Rebuild Nand FS»
- 6) В «Dram type» выбрать «0_Nynix»
- 7) Выключенную консоль с зажатой кнопкой X подключаем по USB.
- 8) После того как консоль определилась в прошивальщике нажимаем кнопку ISP и ожидаем завершения прошивки.

Устройство готово к дальнейшему использованию.